

Vedlikehold av ventilasjonsaggregat

For best mulig avtrekk og mest mulig gjennomstrømning av luft i boligen ber styret om at beboere ivaretar filterskift på en regelmessig måte (kan variere fra leilighet til leilighet).

Manglende filterskift kan medføre at filtre "går tette" og fukt fra leiligheten bruker lengre tid på å komme ut. I ytterste konsekvens kan dette medføre fuktskader i leiligheten.

For alle leilighetene gjelder at fettfilter over komfyr regelmessig tas ut og vaskes i oppvaskmaskinen (kan stå oppreist som en tallerken).

Hus 1 - 3

Lundekroken 21, 23, 25, 27 og 35

Dere har mekanisk avtrekk på taket (felles for flere leiligheter). Se [driftinstruks hus 1- 3](#) for vedlikehold av dette.

Det er viktig at ventiler i ytterveggene **alltid** står i åpen stilling slik at boligen får tilfredsstillende gjennomstrømning av luft.

Hus 4 - 8

Lundekroken 19, 20, 22, 24, 26, 28 og 30

Aggregat over komfyren: følg instruksene i håndboken "[vedlikehold: Flexit ventilasjon](#)" for filterbytte.

Aggregat i inneboden: se bilde under (åpne dør for å bytte filter).

Å resette panelet, jf. håndboka "[vedlikehold: Flexit ventilasjon](#)", er likt for alle (også dere med aggregat i boden).



Tom for ventilasjonsfiltere?

Filtre til ventilasjons-aggregat kan bestilles (evt abonneres) direkte fra blant annet:

Ventilasjonsfilter.no/flexit-filter

Flexit.no (filter abonnement)

69 81 00 00

kundeservice@flexit.no